



Valmade tak kräver montage av specialdetaljer.



Montera tätband Universal mellan nock och takpanna.



Placera en nockplåt och en valmavslutning längst ner och fäst de båda i profiltopparna på takpannorna med överlappsskruv.



En så kallad valmklocka monteras med överlappsskruv där sadeltak och valmat tak möts.